



Deutsch

(Fortsetzung von der Vorderseite)

WARNUNG

Blicken Sie nicht durch dieses Teil direkt in die Sonne. Andernfalls kann es zu Augenschäden und dem Verlust der Sehkraft kommen.

VORSICHT

Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dieses Teil nicht fallen zu lassen.

Bei unvorsichtiger Handhabung besteht Verletzungsgefahr.

A Anbringen dieses Teils

Vor dem Anbringen dieses Teils

- Schalten Sie die Kamera auf OFF.
- Prüfen Sie, ob das Wechselobjektiv E 16mm F2.8 (SEL16F28) an der Kamera angebracht ist. Wenn ein anderes Wechselobjektiv angebracht ist, ersetzen Sie dieses.
- Wenn ein externer Blitz am multifunktionalen Zubehör-Schuh der Kamera angebracht ist, nehmen Sie diesen vor dem Anbringen dieses Teils ab.
- Nehmen Sie den Deckel von diesem Teil ab.

Zum Anbringen dieses Teils

- Öffnen Sie die Abdeckung des multifunktionalen Zubehör-Schuhs der Kamera.**
- Bringen Sie dieses Teil am multifunktionalen Zubehör-Schuh an.**
- Drehen Sie die Schraube in Pfeilrichtung, um dieses Teil zu befestigen.**

B Verwendung dieses Teils

- Sichtfeldrahmen**
- Parallaxenmarkierung**
- Sucher-Okular**

Vor der Verwendung

- Schalten Sie die Kamera auf ON.

Blicken Sie in dieses Teil und bringen Sie das Motiv in den Sichtfeldrahmen, um den Bildaufbau zu überprüfen. Drücken Sie die Auslöser-Taste.

<div>Tipps zum Aufnehmen</div> <div> <p>Beim Aufnehmen eines Motivs aus der Nähe gibt es einen Unterschied zwischen dem tatsächlichen Aufnahmebereich und dem durch dieses Teil sichtbaren Bereich.</p> <p>Wenn der Abstand zum Motiv etwa 66 cm beträgt, positionieren Sie den oberen Rand des Motivs unter der Parallaxenmarkierung, um zu vermeiden, dass der obere Teil des Motivs abgeschnitten wird.</p> <p>Wenn der Abstand zum Motiv weniger als 66 cm beträgt oder wenn perfekt genaue Bildkomposition erforderlich ist, empfehlen wir Aufnahme mit dem LCD-Monitor.</p> </div>

- In diesem Teil ist eine Linse mit Spiegelbeschichtung eingebaut. Wenn Sie nicht in dieses Teil sehen, kann die Umgebung in der Linse mit Spiegelbeschichtung reflektiert werden.

Hinweise

Die folgenden Objektive sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Sichtfelder nicht für Rahmenverwendung geeignet.

— Andere Wechselobjektive als das E 16mm F2.8 (SEL16F28)
— Der Fischaugenkonverter (VCL-ECF1) oder Ultraweitwinkelkonverter (VCL-ECU1) bei Anschluss an dem E 16mm F2.8 (SEL16F28)

Hinweise zur Verwendung

- Berühren Sie nicht das Objektiv dieses Teils.
- Dieses Teil kann nicht mit einem externen Blitz oder anderen über den multifunktionalen Zubehör-Schuh an der Kamera angeschlossenen Gerät verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass dieses Teil beim Anbringen keinen Erschütterungen ausgesetzt wird.**
- Halten Sie die Kamera nicht allein an diesem Teil.**

- Nehmen Sie dieses Teil zum Tragen von der Kamera ab und setzen es in das mitgelieferte Etui.**
- Achten Sie darauf, dass dieses Teil nicht über längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel bilden kann.
- Nehmen Sie dieses Teil beim Austauschen des Wechselobjektivs zuerst von der Kamera ab.
- Zerlegen Sie dieses Teil nicht, da sonst seine richtige Funktion nicht garantiert werden kann.**
- Bei Verwendung im Freien achten Sie darauf, dass dieses Teil nicht durch Regen oder Meerwasser nass wird.

Kondensation

Wird dieses Teil direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann sich auf diesem Teil Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu verhindern, stecken Sie dieses Teil in einen Plastikbeutel o. Ä. Wenn die Temperatur im Beutel die Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen Sie dieses Teil heraus.

Reinigen dieses Teils

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel von der Oberfläche dieses Teils. Zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Schlieren verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch.

Technische Daten

Vergrößerung	Ca. 0,49
Objektivaufbau	4 Gruppen, 5 Elemente
Abmessungen (B/H/T)	Ca. 35,5×38×33 mm
Gewicht (ohne Deckel)	Ca. 34,5 g
Typ	Albada-Typ Reverse-Galileo-Objektiv
Sichtfeldverhältnis	Ca. 81%
Augenpunkt	Ca. 15 mm

Mitgeliefertes Zubehör

Optischer Sucher (1), Deckel (1), Etui (1), Anleitungen

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

α ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Multifunktionaler Zubehör-Schuh

Diese Kennzeichnung weist auf das System multifunktionaler Zubehör-Schuh zur Verwendung mit Digitalkameras mit Wechselobjektiv von Sony hin. Digitalkameras mit Wechselobjektiv und Zubehörteile, die mit diesem System ausgestattet sind, sind darauf ausgelegt, effektive Aufnahme sehr einfach zu machen.

Español

El FDA-SV1 (a partir de ahora “esta unidad”) solamente podrá utilizarse con una combinación de cámara digital de lentes intercambiables con terminal de accesorios inteligente (a partir de ahora “cámara”) y un objetivo intercambiable E 16mm F2.8 (SEL16F28).

Estas cámaras y objetivos intercambiables no están disponibles en todos los países/regiones.

ADVERTENCIA

No mire directamente el sol a través de esta unidad. Si lo hiciese podría dañar sus ojos y causar la pérdida de la vista.

PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones, tenga cuidado de no dejar caer esta unidad.

El manejo descuidado podría causar lesiones.

A Instalación de esta unidad

Antes de instalar esta unidad

- Ajuste la alimentación de la cámara a OFF.
- Compruebe que el objetivo intercambiable E 16mm F2.8 (SEL16F28) esté fijado a la cámara. Si está fijado un objetivo intercambiable diferente, reemplácelo.
- Si un flash externo, etc., está fijado al terminal de accesorios inteligente de la cámara, retírelo antes de instalar esta unidad.
- Retire la tapa de esta unidad.

Para instalar esta unidad

- Abra la cubierta del terminal de accesorios inteligente de la cámara.**
- Instale esta unidad en el terminal de accesorios inteligente.**
- Gire el tornillo en el sentido de la flecha para apretar esta unidad.**

B Utilización de esta unidad

- Marco de campo visual**
- Marcador de corrección de corto alcance**
- Okular del visor**

Antes de la utilización

- Ajuste la alimentación de la cámara a ON.

Observe a través de esta unidad y ajuste el motivo con el marco de campo visual para decidir la composición. Presione el botón del disparador.

<div>Sugerencias para fotografiar</div> <div> <p>Cuando fotografíe un motivo cercano, habrá una diferencia entre el alcance de fotografiado real y el alcance visible a través de esta unidad.</p> <p>Cuando la distancia hasta el motivo sea de unos 66 cm, coloque el borde superior del motivo debajo del marcador de corrección de corto alcance para evitar cortar la parte superior del motivo.</p> <p>Cuando la distancia al motivo sea inferior a 66 cm o cuando fotografíe con la composición exacta, le recomendamos que lo haga utilizando el monitor LCD.</p> </div>

- En esta unidad hay una lente revestida con espejo. Cuando no observe a través de esta unidad, la vista del entorno puede reflejarse en la lente revestida con espejo.

Notas

Los objetivos siguientes no son adecuados para encuadrar debido a su campo de visión diferente.

— Objetivos intercambiables que no sean el E 16mm F2.8 (SEL16F28)
— El convertidor ojo de pez (VCL-ECF1) o el convertidor ultra gran angular (VCL-ECU1) cuando esté conectado al E 16mm F2.8 (SEL16F28)

Notas sobre la utilización

- No toque el objetivo de esta unidad.
- Esta unidad no podrá utilizarse con un flash externo u otro dispositivo fijado a la cámara mediante el terminal de accesorios inteligente.
- Tenga cuidado de no someter esta unidad a golpes cuando la fije.**
- No sujete la cámara solamente por esta unidad.**
- Cuando vaya a transportar esta unidad, retírela de la cámara y colóquela en el bolsillo suministrado.**
- Para evitar el moho, no guarde esta unidad en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo.
- Antes de reemplazar el objetivo intercambiable, retire primero esta unidad de la cámara.
- No desarme esta unidad o su rendimiento no podría garantizarse.**
- Cuando utilice esta unidad en exteriores, tenga cuidado de que no se humedezca con lluvia o agua del mar.

Condensación de humedad

Si traslada esta unidad directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se produzca condensación de humedad en su interior. Para evitar esto, coloque antes esta unidad en una bolsa de plástico o algo similar. Cuando la temperatura del aire del interior de la bolsa alcance la temperatura del entorno, extraiga esta unidad.

Limpieza de esta unidad

Limpie el polvo de la superficie de esta unidad con un cepillo soplador u otro cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un paño suave ligeramente humedecido en una solución poco concentrada de detergente.

Especificaciones

Aumento	Aprox. 0,49
Estructura del objetivo	4 grupos, 5 elementos
Dimensiones (an/al/prf)	Aprox. 35,5×38×33 mm
Peso (excluyendo las tapas)	Aprox. 34,5 g
Objetivo Galileo inverso tipo Tipo	Albada
Porcentaje de campo de visión	Aprox. 81%
Punto ocular	Aprox. 15 mm

Elementos incluidos

Visor óptico (1), Tapa (1), Bolsillo (1), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

α es marca comercial de Sony Corporation.

Terminal de accesorios inteligente

Esta marca indica el sistema de terminal de accesorios inteligente para utilizarse con una cámara digital de lentes intercambiables Sony: Las cámaras digitales de lentes intercambiables y los accesorios suministrados con este sistema están diseñados para facilitar la grabación efectiva.

Nederlands

De FDA-SV1 (hierna genoemd "dit toestel") kan alleen worden gebruikt met een combinatie van de Sony digitale camera met verwisselbare lens met een Handige Accessoiresaansluiting (hierna genoemd "camera") en een verwisselbare lens E 16mm F2.8 (SEL16F28). Deze camera's en verwisselbare lens zijn niet beschikbaar in alle landen/regio's.

WAARSCHUWING

Kijk niet recht in de zon via dit toestel. Dat is slecht voor uw ogen en kan uw gezichtsvermogen aantasten.

VOORZICHTIG

Laat dit toestel niet vallen, om schade of letsel te voorkomen. Onachtzaamheid kan verwondingen veroorzaken.

A Dit toestel bevestigen

Voordat u dit toestel bevestigt

- Zet de camera op OFF.
- Controleer of de verwisselbare lens E 16mm F2.8 (SEL16F28) aan de camera is bevestigd. Als een andere verwisselbare lens is bevestigd, vervang deze dan.
- Als een externe flitser etc. is bevestigd aan de Handige Accessoiresaansluiting van de camera, dient u deze te verwijderen voordat u dit toestel bevestigt.
- Verwijder de klep van dit toestel.

Dit toestel bevestigen

- Open de dop van de Handige Accessoiresaansluiting op de camera.**
- Bevestig dit toestel aan de Handige Accessoiresaansluiting.**
- Draai de schroef in de richting van de pijl om het toestel vast te zetten.**

B Dit toestel gebruiken

- Visueel veldkader**
- Correctiemarkering voor dichtbij**
- Zoekeroculair**

Voor gebruik

- Zet de camera op ON.

Kijk in dit toestel en pas het onderwerp aan met het visuele veldkader om de compositie te bepalen. Druk op de sluiterknop.

Tips voor opnemen

Bij het opnemen van een onderwerp dichtbij, is er een verschil tussen het feitelijke opnamebereik en het bereik dat zichtbaar is door dit toestel.

Als de afstand tot het onderwerp ongeveer 66 cm is, plaatst u de bovenkant van het onderwerp onder de correctiemarkering voor dichtbij om te vermijden dat het bovenste gedeelte van het onderwerp eraf wordt gesneden. Als de afstand tot het onderwerp minder is dan 66 cm of bij het opnemen met een exacte compositie, raden we aan om op te nemen met de LCD-monitor.

- Er is een spiegellens ingebouwd in dit toestel. Als u niet in dit toestel kijkt, kan het omliggende beeld gereflecteerd worden in de spiegellens.

Opmerkingen

De volgende lenzen zijn niet geschikt voor het plaatsen in een kader vanwege hun verschillende zichtveld.
— Andere verwisselbare lens dan de E 16mm F2.8 (SEL16F28)
— De Visoogomzetter (VCL-ECF1) of ultra groothoekomzetter (VCL-ECU1) indien aangesloten op de E 16mm F2.8 (SEL16F28)

Opmerkingen voor het gebruik

- Raak de lens van dit toestel niet aan.
- U kunt dit toestel niet samen gebruiken met een externe flitser of een ander toestel dat is aangesloten op de camera via de Handige Accessoiresaansluiting.
- Wees bij het aanbrengen van dit toestel voorzichtig er niet hard tegenaan te stoten.**
- Pak de camera niet alleen bij dit toestel vast.**
- Als u dit toestel draagt, dient u het van de camera af te halen en te plaatsen in de meegeleverde draagtas.**
- Laat dit toestel niet te lang op een vochtige plaats liggen, om schimmelvorming te voorkomen.
- Als u de verwisselbare lens terugplaatst, dient u eerst dit toestel van de camera te verwijderen.
- Demonteer dit toestel niet anders kan de werking niet worden gegarandeerd.**
- Als u dit toestel buitenshuis gebruikt dient u ervoor te zorgen dat deze niet nat wordt van regen of zeewater.

Kondensatie

Als dit toestel rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, kan er vocht op dit toestel condenseren. Om dat te voorkomen, verpakt u dit toestel van tevoren in een plastic zak of iets dergelijks. Pas wanneer de lucht in de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen als de warme omgeving, kunt u dit toestel uit de plastic zak halen.

Dit toestel reinigen

Als dit toestel stoffig is, kunt u deze schoonmaken met een zacht kwastje of blaaskwastje. Vingerafdrukken of andere vlekken kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop.

Technische gegevens

Vergrotingsmaatstaf	Ongeveer 0,49
Lensconstructie	4 groepen, 5 elementen
Afmetingen (b/h/d)	Ongeveer 35,5×38×33 mm
Gewicht (zonder doppen)	Ongeveer 34,5 g
Type	Albada type inverse-Galileo Lens
Zichtveldklasse	Ongeveer 81%
Oogpunt	Ongeveer 15 mm

Bijgeleverd toebehoren

Optische zoeker (1), Dop (1), Draagtas (1), Handleiding en documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

α is een handelsmerk van Sony Corporation.

Handige Accessoiresaansluiting

Dit merk geeft aan dat het Handige Accessoiresaansluitingsysteem dient te worden gebruikt met de Sony digitale camera met verwisselbare lens. Digitale camera's met verwisselbare lens en accessoires die zijn uitgerust met dit systeem zijn ontwikkeld om effectieve opnames eenvoudig te maken.

Svenska

FDA-SV1 (nedan kallad "denna enhet") kan bara användas i kombination med en Sony Digitalkamera med utbytbart objektiv med Smart tillbehörsterminal (nedan kallad "kamera") och ett utbytbart objektiv E 16mm F2.8 (SEL16F28). Dessa kameror och utbytbara objektiv finns inte att tillgå i alla länder/regioner.

VARNING

Titta inte mot solen direkt genom denna enhet. Det kan skada ögonen och orsaka synförlust.

FÖRSIKTIGT

Var mycket försiktig så att du inte tappar denna enhet och skadar dig. Oaktam hantering kan leda till personskador.

A Sätta på denna enhet

Innan denna enhet sätts på

- Ställ strömmen till kameran på OFF.
- Kontrollera att det utbytbara objektivet E 16mm F2.8 (SEL16F28) sitter på kameran. Om ett annat utbytbart objektiv är påsatt, byt ut det.
- Om det sitter en extern blixr etc. i den Smarta tillbehörsterminalen på kameran, ta bort den innan denna enhet sätts på.
- Ta bort locket från denna enhet.

Sätta på denna enhet

- Öppna skyddet på den Smarta tillbehörsterminalen på kameran.**

- Sätt på denna enhet i den Smarta tillbehörsterminalen.**
- Vrid skruven i pilens riktning för att fästa denna enhet.**

B Använda denna enhet

- Ram för synligt fält**
- Korrigeringsmärke för nära avstånd**
- Sökarokular**

Före användning

- Ställ strömmen till kameran på ON.

Titta i denna enhet och justera motivet med hjälp av ramen för det synliga fältet för att bestämma kompositionen. Tryck på avtryckaren.

<div>Tipps för fotografering</div> <div> <p>Vid tagning av ett motiv på nära håll, finns det en skillnad mellan det faktiska tagningsområdet och det område som syns genom denna enhet.</p> <p>När avståndet till motivet är ungefär 66 cm, placera den övre kanten av motivet under korrigeringsmärket för nära avstånd för att undvika att överdelen av motivet skärs av. När avståndet till motivet är mindre än 66 cm eller när bildkompositionen måste vara exakt, rekommenderar vi att du fotograferar med LCD-skärmen.</p> </div>

- Det finns en spegelbelagd lins inbyggd i denna enhet. När man inte tittar i denna enhet, kan den omgivande platsen reflekteras från den spegelbelagda linsen.

Obs!

Följande objektiv lämpar sig inte för inramning av motiv eftersom de har en annan täckningsvinkel.

— Andra utbytbara objektiv än E 16mm F2.8 (SEL16F28)
— E 16mm F2.8 (SEL16F28) då fisheyekonvertern (VCL-ECF1) eller ultravidvinkelkonvertern (VCL-ECU1) är påsatt

Anmärkningar gällande bruk

- Vidrör inte linsen på denna enhet.
- Det går inte att använda denna enhet om en extern blixr eller annan enhet sitter på kameran med den Smarta tillbehörsterminalen.
- Utsätt inte denna enhet för några mekaniska stötar vid montering.**
- Håll inte i kameran genom att bara greppa om denna enhet.**
- Vid transport av denna enhet, ta bort den från kameran och lägg den i den medföljande bärpåsen.**
- För att förhindra mögelfbildning, ska denna enhet inte förvaras på en plats med mycket fukt under lång tid.
- Vid byte av det utbytbara objektivet, ta bort denna enhet från kameran först.
- Ta inte isär denna enhet, annars går det inte att garantera fullgod funktion.**
- När denna enhet används utomhus, se noga till att den inte blir blöt av regn eller havsvatten.

Kondensbildning

Om denna enhet tas in direkt från kylan till en varm plats, kan det hända att det bildas kondens på denna enhet. För att undvika fuktbildning, lägg i förväg denna enhet i en plastpåse eller liknande. När temperaturen inuti påsen har samma lufttemperatur som den omgivande temperaturen, kan denna enhet tas ut.

Rengöring av denna enhet

Borsta bort eventuellt damm från ytan på denna enhet med en blåsborste eller en mjuk borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags fläckar med en mjuk torkduk som fuktats lätt med en mild rengöringsmedelslösning.

Specifikationer

Förstoring	Ca. 0,49
Linsuppbbyggnad	4 grupper, 5 element
Storlek (b/h/d)	Ca. 35,5×38×33 mm
Vikt (exklusive locken)	Ca. 34,5 g
Typ	Albada-typ omvänd objektivlins (Galileo-lins)
Del av synfält	Ca. 81%
Ögonpunkt	Ca. 15 mm

Inkluderade artiklar

Optisk sökare (1), Lock (1), Bärpåse (1), Uppsättning tryckt dokumentation

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

α är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Smart tillbehörsterminal

Det här märket indikerar Smart tillbehörsterminal-systemet för användning med Sony Digitalkamera med utbytbart objektiv. Digitalkameror med utbytbart objektiv och tillbehör utrustade med detta system är konstruerade att göra effektiv inspelning enkel.